



## SEXY CRAZY

Choreographe : Cinta Larrotcha

Description: 32 comptes, 4 murs, Danse en ligne, Débutant-Intermédiaire

Musique : Crazy - Garth Brooks

It's Only Cause Your Lonely - Deryl Dodd (avec RESTART)

Chely Wright - C'est la vie

<http://www.country-jukebox.com>

### 1 - 4 TOE BALL CROSS x2

- 1 Pointer le pied droit devant
- & Pied droit à côté du pied gauche
- 2 Croiser le pied gauche devant
- 3 Pointer le pied droit devant
- & Pied droit à côté du pied gauche
- 4 Croiser le pied gauche devant

### 5 - 8 ROCK RIGHT, WEAVE

- 5 Pied droit de côté
- 6 Retour du poids sur le pied gauche
- 7 Pied droit croiser derrière le pied gauche
- & Pied gauche de côté
- 8 Croiser le pied droit devant le pied gauche

### 9 - 12 LONG STEP LEFT, SLIDE, TOUCH, ¼ RIGHT

- 9 Long pas de côté du pied gauche
- 10 Glisser le pied droit à côté du pied gauche
- 11 Pointer le pied droit à côté du pied gauche
- 12 ¼ tour à droite, poids sur le pied gauche

### 13 - 16 KICK OUT OUT, BUMPS

- 13 Kick du pied droit devant
- & Pied droit de côté
- 14 Pied gauche de côté
- 15 Coup de hanche à gauche
- & Coup de hanche à droite
- 16 Coup de hanche à gauche, poids sur le pied gauche

### 17 - 20 BOOGIE WALK ¼ TURN, DROP HEEL, STEP, TOUCH

- 17 Boogie walk du pied droit en faisant ¼ tour à droite et pointer le pied droit devant
- 18 Descendre le talon droit
- 19 Pied gauche de côté
- 20 Pointer le pied droit derrière le pied gauche

21 - 24 SWEEP ¼ TURN, TOUCH, COASTER STEP

21 Sweep du pied droit derrière du pied droit en faisant ¼ tour à droite

22 Pointer le pied droit à coté du pied gauche

23 Reculer le pied droit

& Assembler le pied gauche

24 Pied droit devant

25 - 28 ROCK STEP, WALK,

25 Pied gauche de coté

26 Retour du poids sur le pied droit

27 Pied gauche devant

28 Pied droit devant

29 - 32 1/8 RIGHT TURN ( x4 )

29 1/8 tour à gauche avec le poids sur les deux pieds

30 1/8 tour à gauche avec le poids sur les deux pieds

31 1/8 tour à gauche avec le poids sur les deux pieds

32 1/8 tour à gauche avec le poids sur les deux pieds

Recommencer le danse

\* Avec le country musique "It`s Only Cause Your Lonely" by Deryl Dodd ils on un RESTART:

Dans le 4t mur, danser jusqu'au compte 16 et commencer le danse autre fois